

## Montera och installera modell Privat.

Börja längst ner på sektionen med bottenregeln och jobba uppåt.

1. Mät in stolparna så att de står rakt i linje.
2. Fäst bottenregeln med den släta sidan nedåt.
3. Ställ kassetterna i bottenregeln.
4. Fästa kantlisten längst ut i ändarna på kassetterna som står närmst stolparna.
5. Fäst mittenregeln i den vänstra stolpen. Se till att kassetterna ligger i mittenregelns "spår" innan den fästes i höger stolpe.
6. Ställ i spjälorna i mittregelns övre del.
7. Fäst toppregeln i den vänstra stolpen. Tryck in spjälorna i undersidan på toppregeln, jobba från vänster till höger. När alla spjälor är på plats är det bara att fästa regeln i högerstolpen

